necom





HANDBUCH

Installations- & Inbetriebnahmeanleitung



neoom.com/produkte/beaam



neoom.com

Herzlich Willkommen in der Welt der erneuerbaren Energien!

Wir gratulieren dir zum Kauf deines neuen neoom Produktes. Du trägst damit nicht nur zur Energiewende bei, sondern hast dich auch für ein hochwertiges und in Österreich entwickeltes Gerät entschieden. Wir möchten dir den Einstieg damit so einfach wie möglich gestalten und haben dir in diesem Handbuch alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Viel Freude mit deinem Investment in eine nachhaltige Zukunft.

NECOM INFINITE POWER FOR ALL OF US

neoom international gmbh Galgenau 51 A-4240 Freistadt

Tel. AT: +43 7942 20 970 Tel. DE: +49 8124 91 89 091 Tel. CH: +41 44 52 11 071

info@neoom.com www.neoom.com

[®] 2024 neoom international gmbh Version 2, 2407-DE, gültig ab 29. Juli 2024 Alle Rechte vorbehalten



Inhalt

1 Einleitung	. 3
1.1 Tipps vor der Inbetriebnahme	3
2 Der passende Aufstellungsort des BEAAM	. 4
3 BEAAM vorbereiten	. 4
4 Verkabelung des BEAAM	. 5
5	
5 Verkabelung Deiner Energiegeräte mit dem BEAAM	. 5
6 Wissenswertes & potenzielle Fehlerquellen	. 8
6.1 Fehleranalyse beim BEAAM	8
6.2 Ausgehende Ports sind nicht geöffnet	8
	q
6.3 BEAAM erhalt WAN-seitig keine IP-Adresse	
6.3 BEAAM erhalt WAN-seitig keine IP-Adresse 6.4 BEAAM Reset	9

1 Einleitung

neoom CONNECT ist unser smartes Energiemanagement. Es hilft unseren Kunden Stromkosten zu sparen, indem es den Verbrauch des selbst erzeugten Stroms optimiert. Es bietet außerdem völlige Transparenz zu Stromverbrauch & -produktion sowie zur korrekten Funktion aller Komponenten und steuert Geräte, wie Ladestation, Speicher, Wärmepumpe, Heizstab und Co. Hierfür benötigst Du unser Herzstück, den **neoom BEAAM**.

In der folgenden Anleitung führen wir Dich Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme bei Deinem Kunden.

ACHTUNG: Die folgenden Schritte dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Das Paket wird mit folgenden Komponenten ausgeliefert:

- BEAAM
- Netzteil mit EU-Anschluss
- Montageclip f
 ür DIN-Rail/Hutschiene inkl. 2 Schrauben
- Beipackblatt mit Link/QR Code zur Anleitung

1.1 Tipps vor der Inbetriebnahme

- a. Lies die Anleitung vollständig durch, bevor du mit der Inbetriebnahme startest. Am Ende findest du noch eine Auflistung möglicher Fehler inklusive Lösungen.
- b. Verbinde den WAN-Port des BEAAM per Ethernet-Kabel mit einem Router noch vor der Inbetriebnahme, um eine Internetverbindung des BEAAM herzustellen. Schließe auch das Netzteil an, damit der BEAAM mit Strom versorgt wird. So können vor der Inbetriebnahme die neuesten Updates geladen werden und du vermeidest Wartezeiten bei der Installation. Ansonsten führe bitte diesen Schritt möglichst am Beginn der Inbetriebnahme durch.
- c. Nimm zusätzlich zum Verpackungsinhalt einen Laptop, ein Switch & Ethernet-Kabel zur Inbetriebnahme mit.

2 Der passende Aufstellungsort des BEAAM

- a. Wähle den Aufstellungsort des BEAAM so, dass eine Direkte Verkabelung zwischen dem LAN-Port des BEAAM und mit dem BEAAM verbundenen Energiegeräten (Batteriewechselrichter, Ladestation, Netzzähler etc.) mittels Ethernet-Kabel möglich ist.
- Hinweis: Es wird **DRINGEND empfohlen**, die mit dem BEAAM verbundenen Geräte **NICHT** über **WLAN oder Powerline Lösungen** zu verbinden, da dies sehr oft zur Nicht Erreichbarkeit der Geräte führt. Falls kein Netzwerkkabel zwischen Energiegerät und BEAAM gelegt werden kann, wende Dich umgehend an unseren Support bzgl. einer alternativen Lösung. Bedenke, dass diese alternative Option mit **Risiken** behaftet ist. Wir empfehlen, sie nur durch **netzwerktechnisch geschultes Personal** durchführen zu lassen.
 - b. Stelle sicher, dass der Aufstellungsort außerdem so gewählt wird, dass eine direkte Verbindung mit Ethernet-Kabel zwischen dem BEAAM und dem bereits vorhandenen Internet-Router oder den zentralen Switches, die mit dem Internet-Router verbunden sind, hergestellt werden kann.
- Hinweis: Auch hier wird **DRINGEND empfohlen keine Powerline Lösungen** zu nutzen, da hier die Verbindung in bestimmten Fällen unterbrochen werden kann. Wir raten auch davon ab, **WLAN-Lösungen** zu verwenden, um den BEAAM mit dem vorhandenen Internet-Router / zentralen Switch zu verbinden.

3 BEAAM vorbereiten

i

- 1. Schließe das Netzteil am BEAAM an und stelle sicher, dass die Statusleuchte gleich neben dem Einschaltknopf weiß leuchtet.
- 2. Schließe den BEAAM an der WAN-Schnittstelle an dem Kunden-Router/Modem per Ethernet-Kabel an.
- 3. Die Updates werden automatisch vom BEAAM heruntergeladen. Dies kann je von der Internetverbindung von 5 bis 60 Minuten dauern. Wir empfehlen daher schon am Beginn der Inbetriebnahme den BEAAM an den Router anzuschließen.

ACHTUNG: Dieser Schritt ist notwendig, damit der BEAAM die neuesten Updates installieren kann und eine erfolgreiche Inbetriebnahme möglich ist.

4 Verkabelung des BEAAM

(B)

Für die Direkte Verkabelung des BEAAM sowohl mit dem Router/Modem, als auch mit einem Energiegerät, gehe wie folgt vor:



Abbildung 1: nur ein KJUUBE wird von neoom CONNECT gesteuert

Hinweis: Wie du mehrere Energiegeräte an den BEAAM anschließt, erfährst du im nächsten Kapitel (siehe auch Abbildung 2).

- 1. Platziere den BEAAM so, dass sowohl die Geräte als auch der Router per Ethernet-Kabel erreicht werden können (siehe Abbildung 1) und führe die Netzwerkverkabelung am BEAAM (LAN- und WAN-Port) wie dargestellt durch.
- 2. Schließe nun Deinen Laptop mittels einen Ethernet-Kabels auf der LAN-Schnittstelle des BEAAM über einen Switch an.

5 Verkabelung Deiner Energiegeräte mit dem BEAAM

Schließe das erste Energiegerät (zum Beispiel Wechselrichter) an, so dass es der **Abbildung 1** entspricht und führe die folgenden Schritte für dieses Gerät durch. Wiederhole diese Schritte für jedes der anzuschließenden Energiegeräte. Wir empfehlen die Energiegeräte nicht auf einmal anzuschließen. Somit ist es einfacher die vom BEAAM zugewiesene IP-Adresse dem neu angeschlossenen Energiegerät zuzuordnen. Das Auslesen der IP-Adresse wird noch in **Schritt 4** näher erläutert.

- Hinweis: Dein Laptop bleibt weiterhin mit dem BEAAM über den Switch verbunden.
- Hinweis: Bei mehreren Geräten müssen die Geräte über einen Switch mit dem BEAAM verbunden werden. Der Kunde benötigt hier dauerhaft einen Switch (siehe Abbildung 2).





- 1. Stelle sicher, dass alle Energiegeräte mit Strom versorgt werden und eingeschaltet sind.
- 2. Installiere das Gerät so, wie in der **jeweiligen Herstelleranleitung** beschrieben ist.
- ACHTUNG: Die folgende Anleitung beschreibt ausschließlich die notwendigen netzwerktechnischen Schritte und ersetzt nicht die vom Hersteller verlangten Schritte.
 - 3. Gehe zu der lokalen Benutzeroberfläche des BEAAM. Öffne dafür einfach Deinen Browser am Laptop und gib in den Adressbereich als Adresse **10.10.10.10** ein. Dort melde Dich mit dem Standardpasswort **'changeme'** an.

$\leftarrow \rightarrow \alpha$ 0 8	0.10.10.10	\odot	\pm
NCOOM BEAAM Configuration	Login		
	Password		
	Login		
	Where can I find my password?		
	Serial Number: philipp-h		



4. Wechsle in den Reiter **Netzwerkübersicht** um die vom BEAAM (über den integrierten DHCP-Server) zugewiesene IP-Adresse des Energiegerätes herauszulesen.



NCCOM BEAAM Konfiguration	Netzwerkübersicht		
Status	Hier siehst du alle mit e	dem LAN-Port verbundenen Energiegeräte, die dem	BEAAM derzeit bekannt sind.
() Netzwerkübersicht	IP-Adresse	Hersteller	MAC-Addresse
Netzwerkeinstellungen Passwort ändern System Information	10.10.10.112	LCFC(HeFei) Electronics Technology co., ltd	98:fa:9b:e2:c8:8f
	10.10.10.200	LCFC(HeFei) Electronics Technology co., Itd	50:7b:9d:53:7d:91
→ Abmelden			

Abbildung 4: Netzwerkübersicht mit allen Energiegeräten die mit dem LAN-Port des BEAAM verbunden sind.

Hinweis: Bei einem KJUUBE LIGHT UPS lautet der Hersteller 'Shanghai high-flying electronics technology co., Itd'.

Diese IP-Adresse ist später notwendig, um ein neues Gerät in der Standortkonfiguration in neoom CONNECT hinzuzufügen.

- 5. Wiederhole die Schritte **1., 2., 3. & 5**. für Dein nächstes Gerät.
- 6. Die BEAAM Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

6 Wissenswertes & potenzielle Fehlerquellen

6.1 Fehleranalyse beim BEAAM

In der lokale Benutzeroberfläche des BEAAM (**10.10.10.10**) kannst du beim Auftauchen von Problemen z.B. BEAAM bleibt in neoom CONNECT offline, eine schnelle Fehleranalyse mittels '**Verbindungstest starten**' durchführen.

NECOM BEAAM Konfiguration	Status
08 Status	Verbindungsstatus Ø Zuletzt geprüft am: 16/11/2023 - 16:43:59
(i) Netzwerkübersicht	
Netzwerkeinstellungen	
Passwort ändern	neoom Cloud Connect
? System Information	$\checkmark Ports \longrightarrow \Bigl(\checkmark TLS \Bigr) \longrightarrow \Bigl(\checkmark HTPS \Bigr) \longrightarrow \Bigl(\checkmark Remote Support \Bigr)$
🔁 Abmelden	
	BEAAM
	beaam-soeren2
	(V DNS) Valides Subnetz
	Verbindungstest starten



Hinweis: Falls es hier zu Problemen kommt, kann es an den Firewall-Einstellungen liegen.

6.2 Ausgehende Ports sind nicht geöffnet

Stelle sicher, dass der BEAAM folgende Ziel-Ports **TCP-Ports: 22, 80, 443, 5671** im Internet erreichen kann und diese nicht durch eine Firewall blockiert werden. Öffne hierfür entweder einen weiteren **Tab in Deinem Browser** oder gehe die **vom Firewall/Router-Hersteller vorgeschriebene App**. Hierfür nutze die Anleitung des jeweiligen Routers/Firewall Hersteller. Port-Forwarding darf dabei nicht aktiviert werden.



ACHTUNG: Dieser Schritt sollte nur von geschulten Netzwerktechniker:innen durchgeführt werden

6.3 BEAAM erhält WAN-seitig keine IP-Adresse

Gehe in dem Local BEAAM UI auf den Reiter '**Netzwerkeinstellungen**' und klicke auf den '**WAN**' Tab. Überprüfe hier, ob eine **IP-Adresse** vergeben wurde.

Falls nicht, dann wähle bitte '**IP-Adresse statisch festlegen**' aus und vergib eine noch verfügbare IP-Adresse im Adressbereich Deines Kundenrouters. Weiters trage unter '**Standardgateway**' die Router IP-Adresse ein

6.4 BEAAM Reset

Wir empfehlen dir, in folgenden Situationen die RESET Funktion des BEAAMs zu nutzen:

- Du hast das Passwort f
 ür den Einstieg auf die lokale Benutzeroberfl
 äche des BEAAM vergessen.
- Du kennst die IP Adresse nicht, unter welcher der BEAAM erreichbar ist.

Nach einem BEAAM Reset bekommt der BEAAM über das WAN Interface eine vom lokalen Netzwerk zugewiesene IP Adresse (sofern im lokalen Netzwerk ein DHCP Server vorhanden ist.) Nutze einen IP Adress-Scanner oder das User Interface des Routers auf welchem der DHCP Server läuft, um die dem BEAMM zugewiesene IP Adresse herauszufinden.

Der BEAAM bleibt trotz einem RESET weiterhin dem bestehenden neoom CONNECT Standort zugewiesen.

Ein RESET hat keine Auswirkungen auf die Geräte, die mit dem BEAAM verbunden sind. Diese Konfiguration wird nach einem RESET wieder automatisch auf den BEAAM geladen.

So führst du das RESET durch:

- Drücke den Ein/Aus Schalter des BEAAMs (dieser befindet sich auf der Seite wo auch die BEAAM Stromversorgung angeschlossen wird ganz rechts) innerhalb von 10 Sekunden 5x hintereinander.
- Warte danach 5 Minuten bis der BEAAM wieder neue gestartet und die Konfiguration neu geladen hat.
- Danach kannst Du dich über den Browser durch Eingabe der dem BE-AAM zugewiesenen IP Adresse wieder neu auf der lokalen Benutzeroberfläche einloggen. Das default Passwort lautet changeme', welches du unbedingt ändern sollst.

6.5 Du kannst nicht alle angeschlossenen Energiegeräte in der Netzwerkübersicht finden

- Prüfe, ob Energiegerät eingeschaltet ist
- Prüfe, ob das Energiegerät für das Beziehen einer dynamischen IP-Adresse (via DHCP) konfiguriert ist.

